

PRODUIT : ODYSSEE, CIRCEE, TITAM, TITAP

1. Installation de l'outil

Télécharger le logiciel « Changement de mode tactile » depuis la page téléchargement du site www.ipo-sa.com.
 Installer le logiciel sur le PanelPC (ODYSSEE, TITAP) ou pour un produit moniteur, sur l'ordinateur sur lequel est connecté la dalle tactile.

2. Changement de mode tactile

Pour les produits en gamme agro-alimentaire, la dalle tactile propose deux modes de fonctionnement :

Mode 1 (Finger + Waterproof) :

- ⇒ Ce mode intègre une résistance à l'eau qui permet à la dalle de continuer à fonctionner même en présence de liquide en surface.
- ⇒ En présence de liquide sur la dalle, le nombre de toucher est automatiquement limité à deux points.
- ⇒ Si la quantité de liquide est trop importante, la dalle se désactive automatiquement afin d'éviter les faux-touchers. Il suffit d'essuyer la dalle pour retrouver un fonctionnement nominal.

Mode 2 (Gloved hand) :

- ⇒ La sensibilité est augmentée pour permettre le fonctionnement avec des gants (raisonnablement épais).
- ⇒ La présence de liquide sur la dalle se traduira nécessairement par de faux touchers. Il est de fait nécessaire d'éteindre le produit pour nettoyage.

Pour changer de mode, il faut lancer l'outil « Touch Control ». Celui-ci peut être lancé depuis son icône dans la zone de notification de la barre de tâches.



Ensuite, il faut sélectionner le mode désiré en fonction des conditions d'utilisation du produit.

